

Manufacturer	Model
ALCATEL	
Alcatel	One Touch C552
Alcatel	One Touch C735
Alcatel	One Touch S920
BENQ-SIEMENS	
BenQ-Siemens	C81
BenQ-Siemens	CF61
BenQ-Siemens	CL71
BenQ-Siemens	E61
BenQ-Siemens	E71
BenQ-Siemens	EF81
BenQ-Siemens	EF91
BenQ-Siemens	EL61
BenQ-Siemens	EL71
BenQ-Siemens	EL91
BenQ-Siemens	M81
BenQ-Siemens	P51
BenQ-Siemens	S81
BenQ-Siemens	S82
BenQ-Siemens	S88
BenQ-Siemens	SL91
BenQ-Siemens	SXG75
BLACKBERRY	
BlackBerry	7130
BlackBerry	8100
BlackBerry	8110
BlackBerry	8120
BlackBerry	8130
BlackBerry	8300
BlackBerry	8310
BlackBerry	8320
BlackBerry	8330
BlackBerry	8700
BlackBerry	8707
BlackBerry	8800
BlackBerry	8820
BlackBerry	8830
BlackBerry	7130c
BlackBerry	8700c
BlackBerry	8700f
BlackBerry	8700g
BlackBerry	8700r

BlackBerry	8700v
BlackBerry	8703c
BlackBerry	8705g
BlackBerry	8707g
BlackBerry	8707h
BlackBerry	8707v
HTC	
HTC	Trinity
HTC	V1605
HUAWEI	
Huawei	U526
Huawei	U710
Huawei	V710
Huawei	V720
Huawei	V725
Huawei	V810
Huawei	V830
LG	
LG	CU575
LG	CU720 (Saturn)
LG	CU915
LG	CU920
LG	G8000
LG	KC910
LG	KE500
LG	KE770
LG	KE800
LG	KE850 (Prada)
LG	KE970 (Shine)
LG	KE990
LG	KF310
LG	KF600
LG	KF700
LG	KF750
LG	KG195
LG	KG240
LG	KG245
LG	KG290
LG	KG800 (Chocolate)
LG	KG810
LG	KG970
LG	KP202
LG	KP230

LG	KP270
LG	KT520
LG	KU250
LG	KU311
LG	KU380
LG	KU450
LG	KU580
LG	KU800 (Chocolate)
LG	KU970 (Shine)
LG	KU990 (Viewty)
LG	L600
LG	LX570
LG	M4410
LG	ME550c
LG	ME770c
LG	ME850 (Prada)
LG	ME970 (Shine)
LG	MG235c
LG	MG810
LG	P7200
LG	T5100
LG	TU500
LG	TU515
LG	TU550
LG	TU575
LG	TU720 (Shine)
LG	TU915
LG	U300
LG	U310
LG	U400
LG	U800
LG	U8100
LG	U8150
LG	U8180
LG	U830
LG	U8330
LG	U8360
LG	U8380
LG	U8500
LG	U880
LG	U890
LG	U900
LG	U970
LG	U990

MOTOROLA	
Motorola	A1000
Motorola	A1010
Motorola	A1600 Motoming
Motorola	A820
Motorola	A835
Motorola	A920
Motorola	A925
Motorola	C380
Motorola	C381
Motorola	C385
Motorola	C390
Motorola	C650
Motorola	C651
Motorola	C975
Motorola	C980
Motorola	E1000
Motorola	E1060
Motorola	E1070
Motorola	E2
Motorola	E398
Motorola	E550
Motorola	E770
Motorola	E790
Motorola	IC902
Motorola	KRZR K1
Motorola	KRZR K3
Motorola	L2
Motorola	L6
Motorola	MOTOZINE ZN5
Motorola	PEBL U3
Motorola	PEBL U6
Motorola	RAZR Maxx V6
Motorola	RAZR V3r
Motorola	RAZR V3x
Motorola	RAZR V8
Motorola	RAZR V9
Motorola	RIZR Z3
Motorola	RIZR Z8
Motorola	ROKR E1
Motorola	ROKR E6
Motorola	ROKR EM25
Motorola	ROKR Z6
Motorola	ROKR Z6m

Motorola	SLVR L7
Motorola	SLVR L9
Motorola	U9
Motorola	V1050
Motorola	V1075
Motorola	V1100
Motorola	V1150
Motorola	V180
Motorola	V185
Motorola	V186
Motorola	V188
Motorola	V190
Motorola	V191
Motorola	V195
Motorola	V197
Motorola	V220
Motorola	V220i
Motorola	V235
Motorola	V280
Motorola	V3
Motorola	V300
Motorola	V305
Motorola	V330
Motorola	V360
Motorola	V365
Motorola	V3e
Motorola	V3i
Motorola	V3v
Motorola	V3xx
Motorola	V400
Motorola	V500
Motorola	V525
Motorola	V535
Motorola	V545
Motorola	V547
Motorola	V550
Motorola	V551
Motorola	V555
Motorola	V557
Motorola	V600
Motorola	V620
Motorola	V635
Motorola	V80
Motorola	V975
Motorola	V980

Motorola	V980m
Motorola	W375
Motorola	W377
Motorola	W490
Motorola	W510
Motorola	W510i
Motorola	Z10
Motorola	Z9
NEC	
NEC	E313
NEC	E338
NEC	E530
NEC	E540
NEC	E606
NEC	E616
NOKIA	
Nokia	2610
Nokia	2626
Nokia	2630
Nokia	2660
Nokia	2670
Nokia	2760
Nokia	3109
Nokia	3230
Nokia	3250
Nokia	3500
Nokia	3555
Nokia	3600
Nokia	3650
Nokia	3660
Nokia	5000
Nokia	5070
Nokia	5200
Nokia	5300
Nokia	5500
Nokia	5610
Nokia	5700
Nokia	6061
Nokia	6080
Nokia	6085
Nokia	6101
Nokia	6102
Nokia	6103
Nokia	6111

Nokia	6125
Nokia	6126
Nokia	6131
Nokia	6133
Nokia	6136
Nokia	6151
Nokia	6170
Nokia	6230
Nokia	6233
Nokia	6234
Nokia	6255
Nokia	6260
Nokia	6267
Nokia	6270
Nokia	6280
Nokia	6282
Nokia	6288
Nokia	6290
Nokia	6300
Nokia	6301
Nokia	6555
Nokia	6600
Nokia	6630
Nokia	6670
Nokia	6680
Nokia	6681
Nokia	6682
Nokia	7070
Nokia	7310
Nokia	7360
Nokia	7370
Nokia	7373
Nokia	7390
Nokia	7500
Nokia	7610
Nokia	7900
Nokia	8800
Nokia	9300
Nokia	9500
Nokia	1680 Classic
Nokia	2600 Classic
Nokia	2680 Slide
Nokia	3110 Classic
Nokia	3120 Classic
Nokia	3600 Slide

Nokia	3610 Fold
Nokia	5220 XpressMusic
Nokia	5310 XpressMusic
Nokia	5320 XpressMusic
Nokia	6102i
Nokia	6110 Navigator
Nokia	6120 Classic
Nokia	6121 Classic
Nokia	6124 Classic
Nokia	6210 Navigator
Nokia	6212 Classic
Nokia	6220 Classic
Nokia	6230i
Nokia	6300i
Nokia	6500 Classic
Nokia	6500 Slide
Nokia	6600 Fold
Nokia	6600 Slide
Nokia	6650 Fold
Nokia	7210 Supernova
Nokia	7510 Supernova
Nokia	7610 Supernova
Nokia	8600 Luna
Nokia	8800 Arte
Nokia	E50
Nokia	E51
Nokia	E60
Nokia	E61
Nokia	E61i
Nokia	E62
Nokia	E65
Nokia	E66
Nokia	E70
Nokia	E71
Nokia	E90
Nokia	N70
Nokia	N71
Nokia	N72
Nokia	N73
Nokia	N75
Nokia	N76
Nokia	N77
Nokia	N78
Nokia	N79
Nokia	N80

Nokia	N81
Nokia	N82
Nokia	N85
Nokia	N90
Nokia	N91
Nokia	N92
Nokia	N93
Nokia	N95
Nokia	N96
Nokia	N-Gage
Nokia	N-Gage QD
PANASONIC	
Panasonic	MX6
Panasonic	MX7
Panasonic	SA6
Panasonic	SA7
Panasonic	VS2
Panasonic	VS3
Panasonic	VS6
Panasonic	VS7
SAGEM	
Sagem	MY 400
Sagem	MY 401
Sagem	MY 411v
Sagem	MY 419
Sagem	MY 501
Sagem	MY 600v
Sagem	MY 600x
Sagem	MY 700l
Sagem	MY 700v
Sagem	MY 700x
Sagem	MY 721x
Sagem	MY 800v
Sagem	MY 800x
Sagem	MY 810x
Sagem	MY 850
Sagem	myC2-2
Sagem	myC2-3
Sagem	myC3-2
Sagem	myC-3B
Sagem	myC-4
Sagem	myC4-2
Sagem	myC-5
Sagem	myC5-2

Sagem	myC5-2V
Sagem	myC5-3
Sagem	my-S7
Sagem	myV-55
Sagem	myV-56
Sagem	myV-65
Sagem	myV-75
Sagem	myV-76
Sagem	myV-85
Sagem	myX-5
Sagem	myX5-2
Sagem	myX-6
Sagem	myX6-2
Sagem	myX-7
Sagem	myX-8
Sagem	myZ-5
Sagem	myZ-55
SAMSUNG	
Samsung	A501
Samsung	A551
Samsung	A701
Samsung	A707
Samsung	A717
Samsung	A801
Samsung	A811
Samsung	A827
Samsung	D500
Samsung	D500e
Samsung	D510
Samsung	D520
Samsung	D550
Samsung	D600
Samsung	D600e
Samsung	D720
Samsung	D730
Samsung	D780
Samsung	D800
Samsung	D810
Samsung	D820
Samsung	D830
Samsung	D840
Samsung	D870
Samsung	D880
Samsung	D900

Samsung	D900i
Samsung	E200
Samsung	E250
Samsung	E251
Samsung	E360
Samsung	E370
Samsung	E380
Samsung	E390
Samsung	E480
Samsung	E500
Samsung	E530
Samsung	E570
Samsung	E640
Samsung	E730
Samsung	E740
Samsung	E750
Samsung	E760
Samsung	E770
Samsung	E780
Samsung	E830
Samsung	E840
Samsung	E860
Samsung	E860v
Samsung	E870
Samsung	E880
Samsung	E900
Samsung	E950
Samsung	F110
Samsung	F250
Samsung	F330
Samsung	F400
Samsung	F480
Samsung	F490
Samsung	F700
Samsung	G400
Samsung	G600
Samsung	G800
Samsung	G810
Samsung	i200
Samsung	i300X
Samsung	i450
Samsung	i550
Samsung	i560
Samsung	i600
Samsung	i620

Samsung	i640
Samsung	i710
Samsung	i8510
Samsung	i900
Samsung	J150
Samsung	J200
Samsung	J400
Samsung	J600
Samsung	J630
Samsung	J700
Samsung	J750
Samsung	J800
Samsung	L310
Samsung	L400
Samsung	L600
Samsung	L700
Samsung	L760
Samsung	L770
Samsung	L810
Samsung	L870
Samsung	M300
Samsung	M310
Samsung	M3200
Samsung	M3510
Samsung	M510
Samsung	M600
Samsung	M620
Samsung	P180
Samsung	P200
Samsung	P220
Samsung	P240
Samsung	P250
Samsung	P260
Samsung	P300
Samsung	P310
Samsung	P520
Samsung	P720
Samsung	P910
Samsung	P920
Samsung	P940
Samsung	P960
Samsung	S7330
Samsung	T219
Samsung	T329
Samsung	T729

Samsung	T809
Samsung	U300
Samsung	U600
Samsung	U700
Samsung	U800
Samsung	U900
Samsung	V820L
Samsung	X620
Samsung	X700
Samsung	X800
Samsung	X820
Samsung	Z105
Samsung	Z107
Samsung	Z110
Samsung	Z130
Samsung	Z140
Samsung	Z140v
Samsung	Z150
Samsung	Z170
Samsung	Z230
Samsung	Z240
Samsung	Z300
Samsung	Z360
Samsung	Z370
Samsung	Z400
Samsung	Z500
Samsung	Z500v
Samsung	Z510
Samsung	Z520
Samsung	Z540
Samsung	Z550
Samsung	Z560
Samsung	Z620
Samsung	Z630
Samsung	Z720
Samsung	ZM60
Samsung	ZV10
Samsung	ZV30
Samsung	ZV40
Samsung	ZV50
Samsung	ZV60
SHARP	
Sharp	GX30
Sharp	GX32

Sharp	GX33
Sharp	GX40
Sharp	SX633
Sharp	SX813
Sharp	SX833
Sharp	U880
Sharp	V550SH
Sharp	V703SH
Sharp	V770SH
Sharp	V802SH
Sharp	V902SH
Sharp	V903SH
SIEMENS	
Siemens	A31
Siemens	A65
Siemens	AX72
Siemens	CX75
Siemens	SL75
Siemens	SX1
SONYERICSSON	
SonyEricsson	C702
SonyEricsson	C702a
SonyEricsson	C702c
SonyEricsson	C902
SonyEricsson	C902c
SonyEricsson	C905
SonyEricsson	C905c
SonyEricsson	D750i
SonyEricsson	F305
SonyEricsson	F305c
SonyEricsson	F500i
SonyEricsson	G502
SonyEricsson	G700
SonyEricsson	G700c
SonyEricsson	G705
SonyEricsson	G705u
SonyEricsson	G900
SonyEricsson	G900c
SonyEricsson	J210i
SonyEricsson	J220i
SonyEricsson	J230i
SonyEricsson	J300i
SonyEricsson	K300i
SonyEricsson	K310a

SonyEricsson	K310c
SonyEricsson	K310i
SonyEricsson	K320
SonyEricsson	K320i
SonyEricsson	K500i
SonyEricsson	K508i
SonyEricsson	K510a
SonyEricsson	K510c
SonyEricsson	K510i
SonyEricsson	K530c
SonyEricsson	K530i
SonyEricsson	K550c
SonyEricsson	K550i
SonyEricsson	K600i
SonyEricsson	K608i
SonyEricsson	K610
SonyEricsson	K610i
SonyEricsson	K618i
SonyEricsson	K630i
SonyEricsson	K660i
SonyEricsson	K700i
SonyEricsson	K750i
SonyEricsson	K770i
SonyEricsson	K790a
SonyEricsson	K790c
SonyEricsson	K790i
SonyEricsson	K800i
SonyEricsson	K810i
SonyEricsson	K818c
SonyEricsson	K850a
SonyEricsson	K850i
SonyEricsson	K858c
SonyEricsson	M600i
SonyEricsson	M608c
SonyEricsson	M608i
SonyEricsson	P1c
SonyEricsson	P1i
SonyEricsson	P900
SonyEricsson	P910i
SonyEricsson	P990i
SonyEricsson	R300
SonyEricsson	R306
SonyEricsson	S302
SonyEricsson	S302c
SonyEricsson	S500i

SonyEricsson	S600i
SonyEricsson	S700i
SonyEricsson	S710a
SonyEricsson	S710i
SonyEricsson	T280
SonyEricsson	T650i
SonyEricsson	T700
SonyEricsson	T923
SonyEricsson	V600i
SonyEricsson	V630i
SonyEricsson	V640i
SonyEricsson	V800
SonyEricsson	W200
SonyEricsson	W200i
SonyEricsson	W220i
SonyEricsson	W300i
SonyEricsson	W302
SonyEricsson	W302c
SonyEricsson	W350i
SonyEricsson	W380i
SonyEricsson	W550i
SonyEricsson	W580
SonyEricsson	W580i
SonyEricsson	W595
SonyEricsson	W595a
SonyEricsson	W595c
SonyEricsson	W600i
SonyEricsson	W610i
SonyEricsson	W660i
SonyEricsson	W700i
SonyEricsson	W710i
SonyEricsson	W760i
SonyEricsson	W800i
SonyEricsson	W810i
SonyEricsson	W830c
SonyEricsson	W830i
SonyEricsson	W850i
SonyEricsson	W880i
SonyEricsson	W890i
SonyEricsson	W900i
SonyEricsson	W902
SonyEricsson	W910i
SonyEricsson	W950i
SonyEricsson	W960i
SonyEricsson	W980i

SonyEricsson	Z1010
SonyEricsson	Z250i
SonyEricsson	Z300
SonyEricsson	Z310
SonyEricsson	Z310a
SonyEricsson	Z310i
SonyEricsson	Z320i
SonyEricsson	Z520a
SonyEricsson	Z520i
SonyEricsson	Z525
SonyEricsson	Z530i
SonyEricsson	Z550i
SonyEricsson	Z555i
SonyEricsson	Z608
SonyEricsson	Z610i
SonyEricsson	Z710i
SonyEricsson	Z750a
SonyEricsson	Z750i
SonyEricsson	Z770
SonyEricsson	Z780
SonyEricsson	Z800
SonyEricsson	Z800i
TOSHIBA	
Toshiba	TS608
Toshiba	TS705
Toshiba	TS803
Toshiba	TS921
Toshiba	TX80
VK	
VK	VK1000
VK	VK1010
VK	VK1020
VK	VK1100
VK	VK1500
VK	VK2000
VK	VK2010
VK	VK2020
VK	VK2100
VK	VK2200
VK	VK3100
VK	VK4000
VK	VK4100
VK	VK4500
VK	VK5000

VK	VK700
VK	VK7000
VK	VK800
VK	VK900
ZTE	
ZTE	F150
ZTE	F151
ZTE	F152
ZTE	F153
ZTE	F156
ZTE	F252
ZTE	F256
ZTE	F850
ZTE	F851